
c3
0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 A B
C D E F
c0
f0
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
f13
f14
f15
x1
x2
c3
c2
c1
c0
reset
B C D